Московский Физико-Технический Институт

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра общей физики

Лабораторная работа 3.6.1

Спектральный анализ электрических сигналов

Выполнили: Ткаченко Сергей, Кукуджанов Алексей



1 Цель работы

Изучить спектральный состав периодических электрических сигналов различной формы: последовательности прямоугольных импульсов, последовательности цугов и амплитудно - модулированных гармонических колебаний.

2 Теоретический материал

2.1 Спектральный анализ

Рассмотрим функцию вида:

$$f(t) = A_1 cos(\omega_1 t - \alpha_1) + \dots + A_n cos(\omega_n t - \alpha_n)$$

или, что то же самое:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i cos(\omega_i t - \alpha_i)$$

Причем, A_i, ω_i, α_i - постоянные константы. Множество пар $(\omega_i, A_i), i \in 1..N$ - называется спектром функции f(t).

2.2 Периодические сигналы

Часто встречаемая задача - разложение сложного сигнала на гармонические колебания различных частот ω . Представление периодического сигнала в виде суммы гармонических сигналов называется разложением в ряд Фурье.

Пусть заданная функция f(t) - периодически повторяется с частотой $\Omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, где T - период повторения сигнала f(t) Её разложение в ряд Фурье имеет вид:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_1 t)$$
(1)

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n)$$
 (2)

где $\frac{a_0}{2}$ - среднее значение функции f(t). Постоянные a_n и b_n определяются выражениями:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt$$
(3)

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt$$
 (4)

причем точку t_1 можно выбрать любую.

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \tag{5}$$

$$\psi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n} \tag{6}$$

3 Работа и измерения

Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов

 V_0 - амплитуда, τ - длительность, $f_{\text{повт}} = \frac{2\pi}{T}$ - частота повторения. Согласно формуле 3 находим:

$$\langle V \rangle = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} V_0 \, dt = V_0 \frac{\tau}{T}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} V_0 \cos(n f_{\text{nobt}} t) dt \sim \frac{\sin(x)}{x}$$
 (7)

В силу чётности функции $\forall n \in N \ b_n = 0$. Таким образом, спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов должен выглядеть как график $\frac{\sin(x)}{x}$.

Работа

В работе используются: анализатор спектра CK4-56; генератор прямоугольных импульсов Γ 5-54; осциллограф




Рис. 1: Схема для исследования спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов

Собираем схему согласно 1. Получаем на экране осциллографа последовательность периодических прямоугольных импульсов. Подключаем анализатор спектра СК4-56 и после настройки наблюдаем спектр сигнала с параметрами:

$$f_{\text{повт}}=10^3~\Gamma$$
ц, $au=25~{
m mKC}, m_x=5~{
m k}\Gamma$ ц

При увеличении частоты повторений $f_{\text{повт}}$ вдвое при неизменном τ , увеличивается расстояние $\delta \nu$. При увеличении τ вдвое при неизменной частоте повторений, уменьшается ширина спектра, в соответствии с соотношением неопределенности: $\Delta \nu \tau \simeq 1$.

Измерения

$$\sigma\Delta\nu=2.5$$
 к Γ ц

au, mkc	25	30	35	40	50	60	70	90	110	130	150	170	200
x, клеток	9	7	6	5	4	3,3	2,9	2,3	1,8	1,5	1,5	1,2	1
$\Delta \nu$, к Γ ц	45	35	30	25	20	16,5	14,5	11,5	9	7,5	7,5	6	5
$1/ au$, к Γ ц	40,0	33,3	28,6	25,0	20,0	16,7	14,3	11,1	9,1	7,7	6,7	5,9	5,0

Таблица 1: Зависимость ширины $\Delta \nu$ спектра от длительности импульса au




Рис. 2: График зависимости $\Delta\nu(\frac{1}{\tau})$

Коэффициент угла наклона прямой и его погрешность посчитаем методом наименьших квадратов: $k = \langle \Delta \nu \tau \rangle \cdot \langle \tau^2 \rangle, \ \sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\langle \Delta \nu^2 \rangle \cdot \langle \tau^2 \rangle - k^2}, \ \text{тогда} \ \Delta \nu \tau = 1.1 \pm 0.1$




Рис. 3: Наложение спектра колебаний с различными параметрами длительности импульса: красный $\tau=100$ мкс, синий: $\tau=50$ мкс

Исследование спектра периодической последовательности цугов гармонических колебаний

Рассмотрим периодическую последовательность uyros гармонического колебания $V_0\cos(\omega_0 t)$ с длительностью цуга τ . Тогда согласно 3:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} V_0 \cos(\omega_0 t) \cdot \cos(n\Omega_1) dt$$
 (8)

Работа

В работе используются: анализатор спектра CK4-56; генератор прямоугольных импульсов Γ 5-54; осциллограф; генератор сигналов Γ 6-34




Рис. 4: Схема для исследования спектра периодической последовательности цугов высокочастотных колебаний

Собираем схему согласно 4. Получаем на экране осциллографа последовательность периодических цугов гармонических колебаний, получаемых модулированием синусоиды прямоугольными импульсами. Подключаем анализатор спектра СК4-56 и после настройки наблюдаем спектр сигнала с параметрами:

$$\nu_0=25~\mathrm{k}\Gamma\mathrm{u}, f_{\mathrm{повт}}=10^3~\Gamma\mathrm{u}, \tau=100~\mathrm{mkc}, m_x=5~\mathrm{k}\Gamma\mathrm{u}$$

При увеличении τ вдвое при неизменной частоте повторений, вдвое уменьшается ширина спектра, в соответствии с соотношением неопределенности: $\Delta \nu \tau \simeq 1$.

При изменении несущей частоты $\nu_0=25,10$ или 40 к Γ ц при неизменных $f_{\text{повт}}=10^3$ Γ ц, $\tau=100$ мкс, $m_x=5$ к Γ ц, изменяется сдвиг спектра по оси частот.

$f_{ ext{повт}}, ext{к}\Gamma$ ц	1	2	3	4	5	6	7	8
x, клеток	3	3	3	3	3	10	10	10
n, штук	16	8	6	4	3	9	7,5	7
δu , к Γ ц	0,94	1,88	2,50	3,75	5,00	5,56	6,67	7,14
$\sigma \delta \nu$	0,12	0,47	0,83	0,94	0,83	0,62	0,89	1,02

Таблица 2: Зависимость расстояния между соседними спектральными компонентами от $f_{\text{повт}}$ при $\tau=50$ мкс




Рис. 5: График зависимости $\delta \nu(f_{\text{повт}})$

Коэффициент угла наклона прямой и его погрешность посчитаем методом наименьших

квадратов:
$$k = \frac{\langle \delta \nu f_{\text{повт}} \rangle}{\langle f_{\text{повт}}^2 \rangle}$$
, $\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle \delta \nu^2 \rangle}{\langle f_{\text{повт}}^2 \rangle} - k^2}$, тогда $\Delta \nu \tau = 0.93 \pm 0.17$




Рис. 6: Наложение спектра колебаний с различными частотами повторения: синий: $f_{\text{повт}}=1$ к Γ ц, красный: $f_{\text{повт}}=2$ к Γ ц

Исследование спектра гармонических сигналов, модулированных по амплитуде

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты ω_0 , амплитуда которых, в свою очередь, меняется по гармоническому закону с частотой $\Omega \ll \omega_0$.

$$f(t) = A_0[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega_0 t)$$
(9)

Коэффициент m - глубина модуляции и по определению:

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}} \tag{10}$$

Работа

В работе используются: анализатор спектра CK4-56; генератор прямоугольных импульсов Γ 5-54; осциплограф; генератор сигналов Γ 6-34

Анализатор спектра СК4-56




Рис. 7: Схема для исследования спектра гармонических сигналов, модулированных по амплитуде

Собираем схему согласно 7. Получаем на экране осциллографа гармонический сигнал, модулированный по амплитуде. Подключаем анализатор спектра СК4-56 и после настройки наблюдаем спектр сигнала.

Чтобы измерить глубину модуляции, измерим A_{max} , A_{min} и подставим в формулу 10. Построим график отношения $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ в зависимости от m.

Рассчитаем теоретический коэффициент наклона, воспользовавшись формулой:

$$f(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 + \Omega t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 - \Omega t).$$

$$a_{\text{och}} = A_0, \ a_{\text{6ok}} = \frac{A_0 m}{2} \Rightarrow k_{\text{reop}} == 0.5$$
(11)

Таблица 3: Зависимость отношения амплитуды боковой линии спектра к амплитуде основной линии $a_{\rm fok}/a_{\rm och}$ от глубины модуляции m

$2A_{min}$, mm	$2A_{max}$, MM	m	a_{fok} , mm	$a_{\text{осн}}, \text{мм}$	$a_{ m for}/a_{ m och}$	$\sigma_{a_{ m fok}/a_{ m och}}$
0,80	6,50	0,78	2,20	6,20	0,35	0,02
2,70	4,40	0,24	0,60	6,70	0,09	0,01
1,60	5,70	0,56	1,90	6,30	0,30	0,02
1,20	6,20	0,68	2,40	6,50	0,37	0,02
0,80	6,60	0,78	2,50	6,40	0,39	0,02
0,40	7,00	0,89	3,00	6,50	0,46	0,02
0,20	7,20	0,95	3,10	6,40	0,48	0,02
2,20	5,00	0,39	1,20	6,40	0,19	0,02




Рис. 8: График зависимости $\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}(m)$

Коэффициент угла наклона прямой и его погрешность посчитаем методом наименьших

квадратов:
$$k=\frac{\langle \frac{a_{60\mathrm{K}}m}{a_{\mathrm{och}}}\rangle}{\langle m^2\rangle},\ \sigma_k=\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\langle \left(\frac{a_{60\mathrm{K}}}{a_{\mathrm{och}}}\right)^2\rangle}{\langle m^2\rangle}-k^2},\ \mathrm{тогдa}\ \frac{a_{60\mathrm{K}}}{a_{\mathrm{och}}m}=0.5\pm0.01$$

4 Вывод

Экспериментально было проверено соотношение неопределенности в первых двух экспериментах. Точность достаточно высокая, полученные значения соответствуют ожиданиям. Основной вклад в погрешность вносит отсутствие мелких делений на анализаторе спектра.

В третьем эксперименте было проверена зависимость отношения амплитуд спектральных линий синусоидального сигнала, модулированного низкочастотными гармоническими колебаниями, от коэффициента модуляции.